



ERGON
BIKE ERGONOMICS

BA HipPack

BA ヒップパック 取扱説明書

Ergon BA ヒップバック

エンデューロ、オールマウンテン、グラベル ライディングなどに求められる機能と収納力、走行時の安定性を完璧なバランスで実現。幅の広い滑り止め付きヒップベルトと、片手で操作できるツイストロック式の ATOP 圧縮システムにより、バッグの中身をしっかりと圧縮可能。これにより、ツールやエナジーバー、スペアチューブ、スマートフォンなどの必需品を、安全にかつ安定して携行することができます。

ATOP 圧縮システム



圧縮：

収納物がしっかりと固定されるまで、ツイストダイヤルを時計回りに回します。

緩める：

ツイストダイヤルを反時計回りに約 1/4 回します。これによりワイヤーが緩み、収納物を取り出しやすくなります。

※ツイストダイヤルを回す時は過度に力を加えたり、回転させたり、引き抜いたりしないでください。





フィットコントロールストラップ

メッシュサイドポケットの下にある 2 箇所のフィットコントロールストラップにより、好みに合わせて体に密着させることができます。これにより、ジャンプやトリックを行う際に、荒れた地形でもほとんど揺れないフィット感とコントロール性能を実現します。

調整方法：

BA ヒップバックを装着し、最も快適に感じるウエストライン上（または少し下）に調整します。

フィットコントロールストラップを緩めると、通気性が向上します。



プロテクターマウント

プロテクターや衣類などは、下部コンパートメントに収納されているストラップを使用してBA ヒップバックの外側に取り付けることができます。下部コンパートメントのジッパーを開き、ストラップを引き出します（図 1）。

取り付けるアイテムをコンパクトに丸めて、バッグの底にくるように置き、ストラップを上引っ張ります。（図 2）
ストラップ先端のフックをループに固定し、長さを調整して締めます。

図 1






図 2



収納スペース


外部コンパートメント

1. 内ポケット付きのメインコンパートメント
2. サイドポケット
3. スマートフォンなどに入れられる収納ポケット
4. プロテクターマウントストラップ付きの下部コンパートメント



内部コンパートメント

1. 2つのサイドポケット
2. ポケット
3. 鍵等の小物などに入れられる上部ポケット
4. お金やカード類などに入れられるアクセサリポケット



クリーニングとメンテナンス：

ヒップバックを常に最良の状態に保つため、使用後は毎回クリーニングし、乾かしてください。クリーニングにはぬるま湯と柔らかいスポンジを使用してください。素材のコーティングを傷つけないために、内側の汚れは柔らかい布で拭きとってください。熱湯、漂白剤、洗剤、溶剤、染み抜き剤は使用しないでください。頑固な汚れには洗剤を含まない石鹸を使用してください。洗剤の使用は、ヒップバックの防水コーティングを傷つける恐れがあります。ヒップバックを乾かす場合は、ジッパーを開いた状態で、直射日光を避け、通気の良い涼しい場所に干してください。洗濯機や乾燥機は使用しないでください。

保管方法：

濡れたままや、汚れたままの状態での保管は、生地の変傷／カビの発生／悪臭の原因となるため避けてください。直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管してください。

注意：

ヒップバックは高い防水力を持っていますが100%防水ではありません。携帯電話等の電子機器を収納する際には、個別に防水ケースに収納することをお勧めします。

保証期間：

ご購入日から2年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。領収書なしで保証を受ける場合の保証期間は製造年月日から起算させていただきます。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いします。
